


GCV145(S3AL)

E-11 RECOIL STARTER




Z9L0E1100

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	28400-Z9L-004	STARTER ASSY., RECOIL (LONG ROPE)	1	
002	28461-ZL8-003	GRIP, STARTER	1	
003	28462-Z0L-V71	ROPE, RECOIL STARTER (LONG TYPE)	1	
004	95701-0601408	BOLT, FLANGE, 6X14	3	

GCV145(S3AL)

E-12 FAN COVER




Z9L0E1200

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	17532-Z9L-000	RUBBER A, TANK MOUNTING	1	
002	19610-Z9L-000	COVER COMP., FAN	1	
003	19721-Z9L-800ZA	COVER, TOP *NH1*	1	
004	90018-ZE1-000	BOLT, FLANGE, 6X23 (CT200)	4	
005	90320-GC3-000	NUT, SPRING, 5MM	1	
006	93891-0500807	SCREW-WASHER, 5X8	1	

GCV145(S3AL)

E-14 CARBURETOR




Z9L0E1400

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16010-Z9L-811	GASKET SET	1	
002	16013-ZL1-003	FLOAT SET	1	
003	16015-Z9L-811	CHAMBER SET, FLOAT	1	
004	16016-Z0Y-841	SCREW SET	1	
005	16028-ZE0-005	SCREW SET	1	
006	16044-Z9L-811	CHOKE SET	1	
007	16100-Z9P-811	CARBURETOR ASSY. (BB77A A)	1	
008	16155-ZM0-013	VALVE, FLOAT	1	
009	16166-Z9P-811	NOZZLE, MAIN	1	
011	16212-Z9L-000	PACKING, INSULATOR	1	
012	16221-Z9L-000	PACKING, CARBURETOR	1	
013	16600-Z9L-000	CONTROL ASSY., CHOKE	1	
014	16620-Z9L-003	THERMOWAX ASSY.	1	

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
015	93500-050061H	SCREW, PAN, 5X6	1	
016	99101-1240600	JET, MAIN, #60	(1)	
016	99101-1240620	JET, MAIN, #62	(1)	
016	99101-1240650	JET, MAIN, #65	1	

GCV145(S3AL)


E-15 AIR CLEANER



<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	15721-Z9L-000	TUBE, BREATHER	1	
003	17211-Z8B-901	ELEMENT, AIR CLEANER (WIX FILTERS)	1	
004	17220-Z9L-000	CASE COMP., AIR CLEANER	1	
006	17228-Z9L-000	PACKING, AIR CLEANER	1	
007	17231-Z9L-000	COVER, AIR CLEANER	1	
008	17238-Z9L-300	COLLAR, AIR CLEANER	2	
008	17238-ZG9-M00	COLLAR, AIR CLEANER	2	
009	94050-06000	NUT, FLANGE, 6MM	2	

GCV145(S3AL)

E-16 MUFFLER




Z9L0E1600C

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
002	18310-Z9L-000	MUFFLER COMP.	1	
003	18320-Z9L-000	PROTECTOR COMP., MUFFLER	1	
005	90004-ZL8-000	BOLT, FLANGE, 6X79 (CT200)	2	
006	90018-ZE1-000	BOLT, FLANGE, 6X23 (CT200)	3	
008	18381-ZL8-305	GASKET, MUFFLER	(1)	

GCV145(S3AL)

E-17 FUEL TANK




<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
002	16950-Z0Y-003	COCK ASSY., FUEL	1	
004	16952-Z9R-000	STRAINER, FUEL	1	
005	16961-Z9L-000	STAY, FUEL COCK	1	
006	17511-Z9L-800	TANK, FUEL	1	
007	17532-Z9L-000	RUBBER A, TANK MOUNTING	2	
008	17533-Z9L-000	RUBBER B, TANK MOUNTING	2	
009	17561-Z9L-000	STAY, FUEL TANK	1	
010	17620-Z9L-800	CAP ASSY., FUEL TANK	1	
011	17622-888-010	SPONGE, FUEL CAP BREATHER	1	
014	90014-952-000	BOLT, FLANGE, 6X14 (CT200)	4	
017	93913-25220	SCREW, TAPPING, 5X12 (PO)	1	
018	95001-4511040	TUBE, FUEL, 4.5X110 (95001-45001-60M)	1	
019	95001-7516040	TUBE, FUEL, 7.3X160 (95001-75001-60M)	1	

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
020	95002-02080	CLIP, TUBE (B8)	2	
022	95002-02120	CLIP, TUBE (B12)	2	



GCV145(S3AL)

E-19 FLYWHEEL




<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	13331-Z8B-900	KEY, SPECIAL WOODRUFF, 25X18	1	
003	30500-Z9L-004	COIL ASSY., IGNITION	1	
004	31110-Z9L-013	FLYWHEEL COMP.	1	
005	32195-Z9L-000	CORD, STOP SWITCH	1	
006	35120-Z9L-003	SWITCH ASSY., ENGINE STOP	1	
007	75100-Z9L-000	BRAKE ASSY.	1	
007	75100-Z9L-010	BRAKE ASSY.	1	
008	75113-Z9L-010	SPRING, BRAKE LEVER	1	
008	75113-Z9L-020	SPRING, BRAKE LEVER	1	
009	90018-ZE1-000	BOLT, FLANGE, 6X23 (CT200)	2	
010	90213-Z9L-000	NUT, FLANGE, 14MM	1	
011	91541-S0A-003	CLIP, HARNESS BAND (BLACK) (145MM)	3	
012	93892-0401200	SCREW-WASHER, 4X12	1	

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
013	94103-04000	WASHER, PLAIN, 4MM	1	
014	95701-0601408	BOLT, FLANGE, 6X14	1	
015	95701-0602208	BOLT, FLANGE, 6X22	1	

GCV145(S3AL)

E-2 CYLINDER HEAD




Z9L0E0200

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12100-Z9P-000	CYLINDER COMP.	1	
001	12100-Z9P-405	CYLINDER COMP.	1	
002	12311-Z9L-000	COVER, HEAD	1	
003	90043-Z9L-000	BOLT, STUD, 6X82 (CT200)	2	
004	94301-08140	DOWEL PIN, 8X14	2	
005	95701-0601408	BOLT, FLANGE, 6X14	4	
006	95701-0802508	BOLT, FLANGE, 8X25	2	
007	95701-0804008	BOLT, FLANGE, 8X40	2	
008	98079-55846	PLUG, SPARK (BPR5ES) (NGK)	1	

GCV145(S3AL)

E-22 CONTROL




Z9L0E220C

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	16551-Z9L-000	ARM, GOVERNOR	1	
002	16555-Z9L-000	ROD, GOVERNOR	1	
003	16561-Z9P-000	SPRING, GOVERNOR	1	
004	16562-Z9L-000	SPRING, THROTTLE RETURN	1	
016	90015-ZE5-010	BOLT, GOVERNOR ARM	1	
020	94050-06000	NUT, FLANGE, 6MM	1	

GCV145(S3AL)

E-28 LABEL




Z9L0E2800

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	87114-ZH7-840	LABEL, WARNING (NOT CERTIFIED FOR SALE)	1	
004	87169-Z9P-000	MARK, TOP COVER	1	
005	87518-Z9L-000	LABEL, QR CODE (SERVICE)	1	
006	87519-Z9L-000	LABEL, OPERATOR CAUTION	1	
007	87592-Z9L-000	MARK, FUEL COCK	1	

GCV145(S3AL)

E-3 CRANKCASE




Z9L0E0300

Ссылка	Номер запасной части	Описание	GCV145	Серийные номера
001	11100-Z9L-405	CRANKCASE ASSY.	1	1105561
001	11100-Z9L-415	CRANKCASE ASSY.	1	1105562
002	15625-ZE6-000	PACKING, OIL FILLER CAP	1	
003	15631-Z9L-000	EXTENSION, OIL FILLER	1	
004	15650-Z9L-000	GAUGE ASSY., OIL LEVEL	1	
005	16508-ZM0-010	SHAFT COMP., GOVERNOR HOLDER	1	
006	16510-ZM0-010	GOVERNOR ASSY.	1	
007	16511-ZL8-000	WEIGHT, GOVERNOR	2	
008	16512-ZM0-000	HOLDER, GOVERNOR WEIGHT	1	
009	16513-ZE1-000	PIN, GOVERNOR WEIGHT	2	
010	16531-Z1T-000	SLIDER, GOVERNOR	1	
010	16531-ZE1-000	SLIDER, GOVERNOR	1	
011	16541-Z9L-000	SHAFT, GOVERNOR ARM	1	

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
012	90013-ZL8-000	BOLT, FLANGE, 6X14 (CT200)	2	
013	90451-Z1T-000	WASHER, THRUST, 6MM	1	
013	90451-ZE1-000	WASHER, THRUST, 6MM	1	
014	90602-ZE1-000	CLIP, GOVERNOR HOLDER	1	
015	91202-Z9L-003	OIL SEAL, 28X41.25X6 (NOK)	1	
016	91301-Z9L-000	O-RING, 19.1X2.2	1	
017	94101-06800	WASHER, PLAIN, 6MM	1	
018	94251-08000	PIN, LOCK, 8MM	1	
019	95701-0601408	BOLT, FLANGE, 6X14	1	

GCV145(S3AL)

E-6 CRANKCASE COVER




Z9L0E0600

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	11300-Z9L-405	COVER ASSY., CRANKCASE	1	
002	12356-Z9L-000	COVER, BREATHER	1	
003	12377-Z9L-000	PLATE, VALVE	1	
004	91201-Z0Y-003	OIL SEAL, 25.4X62X6 (ARAI)	1	
005	93500-050080A	SCREW, PAN, 5X8	1	
006	94301-08140	DOWEL PIN, 8X14	2	
007	95701-0601408	BOLT, FLANGE, 6X14	1	
008	95701-0802508	BOLT, FLANGE, 8X25	6	



GCV145(S3AL)

E-7 CRANKSHAFT




Z9L0E570C

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	13311-Z9L-000	CRANKSHAFT (N3-TYPE)	1	
006	14311-Z9L-000	GEAR, TIMING	1	
007	90402-Z9L-000	WASHER, THRUST	1	

GCV145(S3AL)

E-8 PISTON/CONNECTING ROD




Z9L0E0800

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	13101-Z9P-000	PISTON	1	
002	13111-ZE0-000	PIN, PISTON	1	
003	13200-Z9L-000	ROD ASSY., CONNECTING	1	
004	90001-Z1L-000	BOLT, CONNECTING ROD	2	
005	90551-ZE0-000	CLIP, PISTON PIN, 13MM	2	
006	13010-Z9P-003	RING SET, PISTON (STD.) (TPR)	1	

GCV145(S3AL)

E-9 CAMSHAFT



Z9L0ED600

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
001	12209-Z8B-003	SEAL, VALVE STEM	1	
002	14100-Z9L-000	CAMSHAFT ASSY.	1	
003	14410-Z9L-000	ROD, PUSH	2	
004	14431-Z9L-000	ARM, VALVE ROCKER	2	
005	14461-Z9L-000	SHAFT, ROCKER ARM	2	
006	14711-Z9L-000	VALVE, IN.	2	
007	14731-Z9L-000	LIFTER, VALVE	2	
008	14751-ZL8-000	SPRING, VALVE	2	
009	14771-Z0J-000	RETAINER, VALVE SPRING	2	
010	90001-Z9L-000	BOLT, SHOULDER, 6MM	2	
011	90012-333-000	SCREW, TAPPET ADJUSTING	2	
011	90012-ZCJ-000	SCREW, TAPPET ADJUSTING	2	
012	90206-001-000	NUT, TAPPET ADJUSTING	2	

<u>Ссылка</u>	<u>Номер запасной части</u>	<u>Описание</u>	<u>GCV145</u>	<u>Серийные номера</u>
012	90206-Z6L-000	NUT, TAPPET ADJUSTING	2	